



**Noter :**

Alle installationer udføres som stikbare installationer for størst mulig fleksibilitet. Netværkskomponenter og strømforsyninger monteres i IBI etage tavler i teknikrum. Tavlerne opdeles efter samme princip som tavler for stærkstrømsforsyning til de respektive områder.

Alle enkeltkomponenter kan generelt tilknyttes en vilkårlig zone via softwareadressering. Dette gælder ikke for solafskærmning hvor der ikke anvendes SMI motorer og for spjæld på køleblaffer. Flexibiliteten opnås her ved at installationen er stikbar og kan derfor nemt adskilles og tilsluttes en anden zone.

Ved tilføjelse af en ny zone skal der generelt påregnes installation af ny rumpanel og PIR/LUX føler som skal tilsluttes den eksisterende KNX-bus udover de softwaremæssige ændringer på de enkelte komponenters tilhørsforhold.